



# Pressostats et thermiques



## Pressostat 3 pôles pour compresseurs

Pression d'enclenchement et différence réglable, blocage manuel.

Se déclenche si la pression monte, commandez la soupape de décharge séparément.

| Article   | G1                                             | Rayon    | Différence | Contact   | VP1   |
|-----------|------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------|
| D031E0215 | G 1/2 mâle                                     | 2-6 bar  | 1-2 bar    | TPST/IP55 | 72.90 |
| D031E0235 | G 1/2 mâle                                     | 4-12 bar | 2-4 bar    | TPST/IP55 | 72.90 |
| D031E0255 | G 1/2 mâle                                     | 7-20 bar | 3-7 bar    | TPST/IP55 | 72.90 |
| D031E0298 | Soupape de décharge pour tube Ø 6 mm extérieur |          |            |           | 13.10 |



## Pressostat de surveillance

Avec fenêtres de surveillance pour les réglages.

| Article   | G1         | Rayon        | Contact   | VP1   |
|-----------|------------|--------------|-----------|-------|
| D060-1133 | G 1/4 mâle | -0.2 à 7 bar | SPDT/IP30 | 99.30 |
| D060-1108 | G 1/4 mâle | 2 à 14 bar   | SPDT/IP30 | 99.30 |



## Déclencheur thermique 1 ou 3 pôles

Avec boutons ON/OFF.

Commandez le casier séparément.

| Article   | kW                    | PS        | A        | VP1   |
|-----------|-----------------------|-----------|----------|-------|
| D047B3054 | 0.30-0.55             | 0.40-0-80 | 1.0-1.6  | 68.80 |
| D047B3055 | 0.55-1.00             | 0.80-1.35 | 1.6-2.5  | 68.80 |
| D047B3056 | 1.00-1.70             | 1.35-2.20 | 2.5-4.0  | 68.80 |
| D047B3057 | 1.70-2.70             | 2.20-3.70 | 4.0-6.3  | 68.80 |
| D047B3058 | 2.70-3.00             | 3.70-4.00 | 6.3-10.0 | 68.80 |
| D047B3091 | Casier pour thermique |           |          | 36.30 |